

ООО “Галс Плюс”

Светоимпульсная отмашка

ИМПУЛЬС-12

ИМПУЛЬС-12/24

ИМПУЛЬС-24

ИМПУЛЬС-220

ИМПУЛЬС-24/220

**Руководство по
эксплуатации**

г. Кострома

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Светоимпульсная отмашка “Импульс ” предназначена для установки на судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания.

Отвечает требованиям ТУ 648740-100-002-50105810-06.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Светоимпульсная отмашка “Импульс ” (далее отмашка) соответствует требованиям ТУ 648740-100-002-50105810-06, Правил Российского Речного Регистра и ”Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта”.

1.1.2 Маркировка отмашки в зависимости от номинального напряжения питания:

ИМПУЛЬС-12 - 12,6 В. пост. тока

ИМПУЛЬС-12/24 - 12,6 В. пост. тока или 25,2 В. пост. тока

ИМПУЛЬС-24 - 25,2 В. пост. тока

ИМПУЛЬС-220 - 220 В. перем. тока

ИМПУЛЬС-24/220 - 25,2 В. пост. тока или 220 В. перем. тока

1.1.3 Частота вспышек – 40 ± 5 вспышек в минуту

1.1.4 Максимальный потребляемый ток (А), при номинальном напряжении питания (В):

12,6 В - не более 5А

25,2 В - не более 3А

220 В – не более 1А

1.1.5 Углы видимости сигналов не менее:

а) в горизонтальной плоскости $112^\circ 30'$;

б) в вертикальной плоскости $\pm 10^\circ$.

1.1.6 Дальность видимости сигналов не менее:
днем – 2 км, ночью – 4 км.

1.17 Габаритные размеры:

- а) системный блок (рис.1) – 185x170x55 мм;
 б) сигнальный фонарь (рис.2) – 140x145 мм.

1.1.8 Масса не более:

- а) системный блок – 1,2 кг;
 б) сигнальный фонарь – 1,0 кг.

1.1.9 Уровень электромагнитного излучения генератора не превышает 0,4 мВ, а частота генератора не более 0,1МГц.

1.1.10 Отмашка не создает помех радиоприему при условии надежного заземления медным проводником сечением не менее 2,5мм².

1.1.11 Степень защиты:

- а) системный блок – IP22;
 б) сигнальный фонарь – IP56.

1.1.12 Отмашка остается работоспособной при отклонениях напряжения и частоты от номинальных значений в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Номинальное напряжение (В)	Отклонение от номинальных значений					
	Длительное напряжение (В)		Кратковременное напряжение до 1,5 сек. (В)		Частота (Гц)	
					Дли- тель- ное	Кратко- временное до 5 с.
Min	Max	Min	Max			
12,6	10,8	12,7	8,4	13,8	-	-
25,2	22,6	26,7	17,6	29	-	-
220	198	234	154	253	47,5	52,5

1.1.13 Допустимая температура окружающего воздуха от – 10 до + 40 градусов Цельсия для системного блока и от – 40 до + 55 градусов Цельсия для сигнальных фонарей. Отмашка безотказно работает в условиях относительной влажности воздуха при температуре 25°С до 95 %, а при 40°С не более 80%.

1.1.14 Отмашка сохраняет работоспособность при угле крена судна до 15° и дифференте до 5°, а также при бортовой качке до 22,5° с периодом качки 7 ... 9 секунд

и килевой до 10° от вертикали и вибрации с ускорением $0,5g$ частотой от 5 до 30 Гц и удары с ускорением $3g$ при частоте от 40 до 80 ударов в минуту.

1.1.15 Испытания сопротивления изоляции и ее электрической прочности проводят в соответствии с “Приложением 15 ПТНП, Правила Российского Речного Регистра.

1.1.16 Отмашка должна безотказно работать при электромагнитных помехах, значение параметров которых не превышают пределов, указанных в таблице 2.7.3-1 ч.VI, ПКПС, Правила Российского Речного Регистра.

1.1.17 Соединения системного блока с сигнальными фонарями осуществляются кабелем с наружным экраном с помощью разъемов.

1.2 Комплектность

1.2.1 В комплект поставки входит:

- а) системный блок, в количестве одной штуки;
- б) фонарь сигнальный в количестве четырех штук;
- в) онтажный набор;
- г) ЗИП (запасные инструменты и принадлежности);
- д) техническая документация.

1.2.2 Комплектность монтажного набора:

а) разъем ШР-20-2 (розетка) в количестве одной штуки для подключения питания к системному блоку отмашки;

б) разъем ШР-20-3 (вилка) в количестве четырех штук для подключения кабеля питания сигнальных фонарей к системному блоку;

1.2.3 Комплектность ЗИП:

а) плавкая вставка на номинальный ток 3А – три штуки;

б) лампа ИФК-120 - две штуки;

в) трансформатор поджига - одна штука.

1.2.4 Комплектность технической документации:

- а) “Руководство по эксплуатации”;
- б) паспорт;
- в) сертификат РРР.

1.3 Маркировка


1.3.1 Маркировка наносится самоклеящейся этикеткой:

- на боковой поверхности и верхней крышке системного блока;
- на боковой поверхности сигнального фонаря;
- клеймо ОТК не наноситься;
- пиктограмма предприятия располагается в верхней


части маркировочной этикетки и имеет вид:



1.3.2 Содержание маркировки отмашки:

- название и пиктограмма организации изготовителя;
- марка отмашки;
- род тока;
- номинальное напряжение питания, В;
- частота тока, Гц;
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP);
-  ;
- серийный номер отмашки, сформированный по правилам изготовителя;
- дата изготовления.

1.3.3 содержание маркировки сигнального фонаря:

- название и пиктограмма организации изготовителя;
- номинальное напряжение питания, В;
- род тока;
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP);
- дальность видимости, км;
- угол освещения, градусы;
- дата изготовления.
- знак утилизации  .

1.4 Упаковка

1.4.1 Системный блок и сигнальные фонари уложены в пакеты из воздушно-пузырчатой пленки.

1.4.2 Монтажный набор, ЗИП и техническая документация уложены в пакеты из полиэтиленовой пленки.

1.4.3 Подготовленные к дальнейшей упаковке части отмашки укладываются в общую для одного комплекта картонную коробку с последующей заклеивкой.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Общие требования

2.1.1 Эксплуатация отмашки должна производиться с соблюдением требований действующих "Правил технической эксплуатации судового электрооборудования" и Правил Российского Речного Регистра.

2.2 Требования электрической безопасности

2.2.1 Системный блок отмашки, для присоединения к заземляющему устройству судна, имеет заземляющий болт.

2.2.2 Производить демонтаж сигнального фонаря или системного блока без отключения питания отмашки **ЗАПРЕЩЕНО!**

2.2.3 Вскрывать системный блок отмашки может только квалифицированный специалист и не ранее чем через три минуты после отключения питания.

2.2.4 Вскрыв системный блок, необходимо разрядить накопительный конденсатор инструментом с изолированными ручками, изоляция которого выдерживает не менее 500 вольт.

2.3 Требования пожарной безопасности

2.3.1 При подключении отмашки к бортовой сети судна при монтаже или после ремонта не допускать возникновения коротких замыканий.

2.3.2 При срабатывании предохранителя, перед установкой нового, выявить причину перегорания и устранить ее.

2.3.3 Во время стоянки судна необходимо выключить отмашку переключателями, расположенными на пульте управления, поставив их в нейтральное положение.

2.4 Требования взрывобезопасности

2.4.1 В отмашке не находится никаких веществ или комплектующих деталей, которые могли бы вызвать взрыв.

2.5 Требования радиационной и химической безопасности

2.5.1 Отмашка не содержит каких – либо радиоактивных или химически опасных веществ.

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

3.1 Устройство

3.1.1 Отмашка состоит из системного блока (рис.1) и четырех сигнальных фонарей (рис.2).

3.1.2 Системный блок отмашки обеспечивает преобразование бортового напряжения судна до напряжения, необходимого для питания импульсных ламп L1...L4.

На панели управления смонтированы тумблеры, предназначенные для включения сигнального фонаря на соответствующем борту судна, светодиод сигнализи-

рующий о включении в работу одного из сигнальных фонарей.

На задней панели системного блока смонтированы разъемы: X1...X4 - для подключения сигнальных фонарей и X5 - для подачи питания, плавкая вставка и болт заземления, обозначенный символом \oplus .

3.1.3 Сигнальный фонарь, служащий для подачи светового сигнала собран в металлическом корпусе, на нижней части которого смонтированы: трансформатор поджига, импульсная лампа ИФК-120, отражатель, разъем и болт для подключения заземления. В верхней части установлена линза. На каждом борту судна устанавливаются по два сигнальных фонаря “вперед” и “назад”.

3.2 Принцип работы.

3.2.1 Управление работой отмашки осуществляется при помощи тумблеров, расположенных на передней панели системного блока.

Для включения/выключения какого-либо из сигнальных фонарей (при расхождении или обгоне судов) необходимо переключить тумблер в нужную сторону, обозначенную:

«ПБ (правый борт) ВПЕРЕД»;

«ПБ НАЗАД»;

«ЛБ (левый борт) ВПЕРЕД»;

«ЛБ НАЗАД».

На передней панели системного блока расположен светодиод, информирующий о работе лампы. В режиме ожидания светодиод непрерывно горит зеленым цветом. В режиме работы отмашки, при нормальной работе лампы светодиод мигает зеленым цветом, при неисправности лампы или нарушении цепи связи системного блока с сигнальным фонарем светодиод мигает красным цветом и сопровождается звуковым сигналом зуммера, установленного на плате системного блока.




Рис.1






Рис.2


Схема подключения отмашек
Импульс 12, Импульс 24, Импульс 12/24
Схема подключения

Системный блок



Фонарь сигнальный

Схема электрическая принципиальная



- X1 - подключение сигнального фонаря: прав. борт - вперед
 X2 - подключение сигнального фонаря: прав. борт - назад
 X3 - подключение сигнального фонаря: лев. борт - вперед
 X4 - подключение сигнального фонаря: лев. борт - назад
 X5 - ввод питания

Разъем X1 ... X4	Разъем X5
1 - плюс питания лампы 2 - общий провод 3 - напряжение поджига	1 - "+" } напряжение 2 - "-" } питания


Разъем X1 ... X4	Разъем X5
1 - плюс питания лампы 2 - общий провод 3 - контроль	1 - "+" } напряжение 2 - "-" } питания

Рис.3

Схема подключения отмашек
Импульс 12/220, Импульс 24/220


Схема подключения

Системный блок



Фонарь сигнальный

Схема электрическая принципиальная




- X1 - подключение сигнального фонаря: прав. борт - вперед
 X2 - подключение сигнального фонаря: прав. борт - назад
 X3 - подключение сигнального фонаря: лев. борт - вперед
 X4 - подключение сигнального фонаря: лев. борт - назад
 X5 - ввод питания

Разъем X1 ... X4	Разъем X5
1 - плюс питания лампы	1 - "+" (24В)
2 - общий провод	2 - "-" (24В)
3 - напряжение поджига	3 - фаза (~220В)
	4 - ноль (~220В)

Рис.4
 Схема подключения отмашки
 Импульс 220


Схема подключения

Системный блок



Фонарь сигнальный

Схема электрическая принципиальная



- X1 - подключение сигнального фонаря: прав. борт - вперед
 X2 - подключение сигнального фонаря: прав. борт - назад
 X3 - подключение сигнального фонаря: лев. борт - вперед
 X4 - подключение сигнального фонаря: лев. борт - назад
 X5 - ввод питания

Разъем X1 ... X4	Разъем X5
1 - плюс питания лампы 2 - общий провод 3 - напряжение поджига	1 - фаза 2 - ноль } ~220В

Рис.5

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 В период эксплуатации отмашки ежедневно производить внешний осмотр и проверку работы.

4.2 Ежемесячно производить проверку состояния контактных соединений, заземления, затяжку крепежа, очистку от пыли, при необходимости, удаление воды из сигнальных фонарей.

4.3 Перед началом навигации проверить сопротивление изоляции соединительных кабелей. Сопротивление изоляции должно быть не ниже 2 МОм.

4.4 Профилактические работы с отмашкой следует производить при отключенном питании. При этом на пульте управления должна вывешиваться табличка **"отмашку не включать, работают люди!"**.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Отмашка должна храниться в упакованном виде в своей индивидуальной упаковке в помещении с температурой от - 50 до + 40 градусов Цельсия при влажности до 80%.

5.2 В помещении для хранения не должно быть газов и паров, вызывающих коррозию, а также пыли.

5.3 Отмашки могут перевозиться на любом виде транспорта при условии предохранения их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Условия транспортирования в части воздействия климатических условий: температура от - 50 до + 50 градусов Цельсия при относительной влажности воздуха до 98%.

5.4 При погрузо-разгрузочных работах должны соблюдаться меры предосторожности во избежание повреждения отмашки.

6 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Монтаж отмашки на судно производит изготовитель судна в соответствии со схемой подключения (рис.3).

6.2 Контакты (1,2,3) вилок ШР-20-3, устанавливаемых со стороны системного блока, посредством кабеля распаиваются с соответствующими контактами розеток ШР-20-3, со стороны сигнального фонаря.

6.3 Контакты розетки ШР-20-2 распаиваются на кабель питания отмашки: к контакту "1" подключается "+", к контакту "2" подключается "-".

6.4 При подключении питания необходимо соблюдать полярность постоянного тока!

6.5 При распайке разъемов категорически запрещается применять кислоту, следует использовать только неактивные флюсы с последующим их смыванием!

6.6 Вся проводка должна выполняться экранированным кабелем с сечением жилы не менее 1 мм².

6.7 По окончании монтажа необходимо убедиться в правильности распайки всех разъемов, прочности крепления системного блока и сигнальных фонарей.

После выполнения монтажных работ произвести опробование отмашки в рабочем режиме путем поочередного включения всех сигнальных фонарей.

6.8 Настройка изделия после монтажа не требуется.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие светоимпульсной отмашки “Импульс” требованиям ТУ 648740-100-002-50105810-06, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации отмашки 3 года со дня ввода ее в эксплуатацию.

7.3 Изготовитель обязан безвозмездно отремонтировать или заменить отмашку, если в указанные сроки потребителем будет обнаружен отказ в работе или неисправности по вине изготовителя.

7.4 Послегарантийный и аварийный (по вине потребителя) ремонт отмашки производит изготовитель отмашки.

Сервисное обслуживание производится по адресу:
156003, г. Кострома, Коммунаров ул., 5, тел/факс (4942) 31-83-05, 47-15-21.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Отмашка не содержит материалов опасных для экологии и здоровья людей.

8.2 В соответствии с требованиями пункта 381 “Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта” утилизация изделий производится по следующей методике:

- подлежащее утилизации изделие отключается от питающей электрической сети и демонтируется с места установки.

- составляется акт на списание изделия.

- изделие в условиях мастерской разбирается на составные части:

из корпуса отмашки извлекается электронная плата, которая в дальнейшем утилизируется в специализированных предприятиях, с целью извлечения из радиодеталей драгоценных металлов;

от корпуса отмашки отделяются разъемы, изготовленные из алюминиевого сплава, корпус и разъемы сдаются на лом.

- сигнальный фонарь в условиях мастерской разбирается на составные части:

корпус, отражатель и разъем сдаются на лом;

стеклянная линза и лампа (лампа не содержит вредных веществ и паров) утилизируются отдельно.